

PRESENTATION

Le contrôleur WiFi 103 est spécialement utilisé pour contrôler un ensemble de modules de leds RVB. La commande s'effectue à l'aide d'un Smartphone sur lequel sera installé un logiciel.

1) CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Tension d'entrée : 12 ou 24V DC (en fonction des leds utilisées).
- Puissance de sortie : En 12VDC 144W (MAX) En 24VDC 288W (MAX)
- Courant de sortie : 3 x 4 A (MAX)
- Communication WIFI : 2,4Ghz, 802.11 b/g/n Protocole
- Distance de communication 100 m
- Boitier en aluminium.
- Temp. de fonctionnement -30° +50° C
- Dimension : L 128 x | 73 x H 45
- Fixation par vis.
- Poids 290g
- Non étanche.

Paramètre technique du logiciel :

- Plateforme Android 2.1 ou plus, IOS ou plus, avec fonctions WIFI
- Taille du logiciel Android (1,8MB), IOS (5,6MB)
- Langage Anglais
- Catégorie Utilitaire
- Logiciel libre

Paramètre contrôleur esclave :

- Tension d'entrée : de 5VDC a 24VDC
- Courant de sortie 3 X 6 A Max 18 A
- Puissance de sortie en 12 VDC 216W, en 24VDC 432W
- Distance de communication : 50 m
- Temp. de fonctionnement -30° +50° C
- Dimensions : L 175 x | 44 x H 30 mm
- Poids 110g



Référence : MODTRW103E





MODTRW

Référence : MODTRW103



2) Schéma de configuration et dimensions:





MODTRW

3) Mise en place de l'antenne :

Visser dans le sens horaire.



4) Fonctions des voyants indicateurs

Indicateurs	fonctions				
RUN	Le voyant clignote rapidement durant 15 secondes pendant l'initialisation électrique, une				
	fois l'initialisation effectué le voyant flash une fois par seconde.				
LINK	Le voyant est éclairé lorsqu'il y a connexion avec un Smartphone				
RX/TX	Le voyant s'éclaire quand le contrôleur transmet ou reçoit des données WIFI				

MATEL GROUP SAS - ZI Tharabie - 18, rue d'Anjou – F-38291 St Quentin Fallavier Cedex Tél : +33 (0)474 999 999 – Fax : +33 (0)474 999 900 Email : technique@matel.fr SIRET : 339 827 834 00054 – APE 4669A – RCS 339 827 834 Vienne – Siège social : Saint Quentin Fallavier. MATEL se réserve le droit d'apporter toutes modifications techniques sur ses produits sans préavis.



5) Paramétrer le N°SSID

Utilisez le Switch a code pour paramétrer le N°SSID – WIFI-103-SSID-X, X est une valeur numérique du Switch a code (au total 16 N°, de 0 a F).

Le contrôleur rentrera à nouveau en initialisation une fois le Switch à code modifié. Le voyant RUN clignotera rapidement durant 15 secondes, le Smartphone cherchera à se connecter a nouveau.



6) Bouton « MATCH » et Bouton « SCENE »

Un appui court sur SCENE permet de passer de passer d'une scène à l'autre (de 1 à 9 scènes sont possibles)





Interface logiciel pour le paramétrage des scènes

Restaurer les réglages usines / Effacer les mots de passe

Presser MATCH et SCENE durant plus de 2 secondes, le contrôleur reviendra aux paramètres par défaut, sont inclus les paramètres de changement de programme et les paramètres de communication, la connexion WIFI est réinitialisé et le mot passe est effacé.



7) INSTRUCTIONS DU LOGICIEL POUR CONTROLEUR WIFI

Il faut télécharger l'application.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lxit.wifi_103&hl=fr lien pour Android https://itunes.apple.com/fr/app/wifi-103/id858945489?mt=8 lien pour Hiphone





MODTRW

iOS : Scanner pour télécharger

Android : Scanner pour télécharger

Paramètre de connexion WiFi :

Se connecter au contrôleur WiFi 103:

Il faut rentrer dans les paramètres WIFI du mobile, le mobile va faire une recherche des connexions WIFI automatiquement. Cliquer sur le N°SSID pour se connecter ex : WIFI-103-SSID-0 (Par défaut, il n'y a pas de mot de passe).

🤝 📶 📼 🕑 16:07	••••• 🎓 14:17 PM 100% 💻
WLAN settings	Settings Wi-Fi
WLAN	
	Wi-Fi
Network notification Notify me when an open network is available	CHOOSE A NETWORK
Auto Connect	✓ WiFi-103-SSID-0 🔒 🗢 (j)
WLAN networks	WiFi-103-SSID-1 🗢 🧃
WiFi-103-SSID-0	Other
TP-008 Remembered, secured with WPA/	Ask to jin Networks
ACW1F Remembered	Known networks will be joined automatically. if no known networks are available, you will have to manually select a network.
WiFi Android	WiFi Apple

MATEL GROUP SAS - ZI Tharabie - 18, rue d'Anjou – F-38291 St Quentin Fallavier Cedex Tél : +33 (0)474 999 999 – Fax : +33 (0)474 999 900 Email : <u>technique@matel.fr</u> SIRET : 339 827 834 00054 – APE 4669A – RCS 339 827 834 Vienne – Siège social : Saint Quentin Fallavier. *MATEL se réserve le droit d'apporter toutes modifications techniques sur ses produits sans préavis.*





- A. Se connecter au contrôleur WIFI 103 comme indiqué plus haut.
- B. Click sur l'icône pour lancer le logiciel

Le logiciel cherche et liste automatiquement le contrôleur WIFI en fonctionnement.



C. Procéder aux réglages de couleur souhaité pour le contrôleur connecté

7.1 RVB, CT, DIM, interface de réglage des palettes de couleurs



Quand vous ouvrez le logiciel, cliquez sur « Driver », alors la liste de sélection des réglages apparait.







Pour ajuster les réglages il faudra jouer avec les différentes palettes et curseur de réglages, couleur, luminosité, saturation ect...

ON /OFF permet de mettre en marche ou d'arrêter le contrôleur. Cliquer sur le bouton « Save » pour sauver la Scène.



MODTRW



Cliquer sur pour rentrer dans l'interface RVB de réglages par curseurs linéaires



7.2 Interface de mémorisation des scènes RVB



- Dans l'interface palette de couleur RVB \rightarrow

- Dans l'interface réglage linéaire \rightarrow
- Dans l'interface Mode → 😵
- Dans l'interface DIY→ 🌠

MATEL GROUP SAS - ZI Tharabie - 18, rue d'Anjou – F-38291 St Quentin Fallavier Cedex Tél : +33 (0)474 999 999 – Fax : +33 (0)474 999 900

Mode

DIY

Email : technique@matel.fr SIRET : 339 827 834 00054 – APE 4669A – RCS 339 827 834 Vienne – Siège social : Saint Quentin Fallavier. MATEL se réserve le droit d'apporter toutes modifications techniques sur ses produits sans préavis.



Sélectionnez alors n'importe quel scène de 1 a 9 et cliquez sur « OK », le nom de la scène apparait dans la boite de dialogue, le nom de la scène peut être modifiée, cliquer « OK » a nouveau.





Interface de mémorisation de la scène

Modification du nom de la scène

7.3 Interface scène RVB



Cliquer sur Scene sur l'interface RVB, sélectionner une scène de 1 a 9, la scène correspondante apparaitra immédiatement, les valeurs et paramètres de réglages se situent en haut d'écran. Cliquer « Play » pour lancer un cycle dynamique qui passera d'un mode (programme) a l'autre.



MATEL GROUP SAS - ZI Tharabie - 18, rue d'Anjou – F-38291 St Quentin Fallavier Cedex Tél : +33 (0)474 999 999 – Fax : +33 (0)474 999 900 Email : <u>technique@matel.fr</u> SIRET : 339 827 834 00054 – APE 4669A – RCS 339 827 834 Vienne – Siège social : Saint Quentin Fallavier. *MATEL se réserve le droit d'apporter toutes modifications techniques sur ses produits sans préavis.*



MODTRW



7.4 Interface mode RVB (programmes)



7.5 Liste des modes (programmes)

No	Mode	Description	No	Mode	Description
1	Rouge fixe	Luminosité	17	Gradation Cyan cyclique avec	Vitesse/luminosité
		Ajustable		passage a 0%	ajustable
2	Vert fixe	Luminosité	18	Gradation Blanc cyclique avec	Vitesse/luminosité
		Ajustable		passage a 0%	ajustable
3	Bleu fixe	Luminosité	19	Gradation R->V->B cyclique	Vitesse/luminosité
		Ajustable		avec passage a 0%	ajustable
4	Jaune fixe	Luminosité	20	Fondu enchainé Rouge/Vert	Vitesse/luminosité
		Ajustable			ajustable
5	Violet fixe	Luminosité	21	Fondu enchainé Rouge/Bleu	Vitesse/luminosité
		Ajustable			ajustable
6	Cyan fixe	Luminosité	22	Fondu enchainé Vert/Bleu	Vitesse/luminosité
		Ajustable			ajustable
7	Blanc fixe	Luminosité	23	Fondu enchainé Rouge/Jaune	Vitesse/luminosité
		Ajustable			ajustable
8	Saute d'une couleur a	Vitesse/luminosité	24	Fondu enchainé Vert/Cyan	Vitesse/luminosité
	l'autre R->V->B	ajustable			ajustable
9	Saute d'une couleur à	Vitesse/luminosité	25	Fondu enchainé Bleu/Violet	Vitesse/luminosité
	l'autre sur 7 couleurs	ajustable			ajustable
10	Flash blanc	Vitesse/luminosité	26	Fondu enchainé Vert/Jaune	Vitesse/luminosité
		ajustable			ajustable
11	Flash sur 7 couleurs	Vitesse/luminosité	27	Fondu enchainé Bleu/Cyan	Vitesse/luminosité
		ajustable			ajustable
12	Gradation rouge cyclique	Vitesse/luminosité	28	Fondu enchainé Rouge/Violet	Vitesse/luminosité
	avec passage a 0%	ajustable			ajustable
13	Gradation verte cyclique	Vitesse/luminosité	29	Fondu enchainé Bleu/Blanc	Vitesse/luminosité
	avec passage a 0%	ajustable			ajustable
14	Gradation bleu cyclique	Vitesse/luminosité	30	Fondu enchainé	Vitesse/luminosité
	avec passage a 0%	ajustable		Jaune/Violet/Cyan	ajustable
15	Gradation jaune cyclique	Vitesse/luminosité	31	Fondu enchainé R->V->B	Vitesse/luminosité
	avec passage a 0%	ajustable			ajustable
16	Gradation Violet cyclique	Vitesse/luminosité	32	Fondu enchainé toutes	Vitesse/luminosité
	avec passage a 0%	ajustable		couleurs	ajustable

MATEL GROUP SAS - ZI Tharabie - 18, rue d'Anjou – F-38291 St Quentin Fallavier Cedex Tél : +33 (0)474 999 999 – Fax : +33 (0)474 999 900

Email : technique@matel.fr SIRET : 339 827 834 00054 – APE 4669A – RCS 339 827 834 Vienne – Siège social : Saint Quentin Fallavier. MATEL se réserve le droit d'apporter toutes modifications techniques sur ses produits sans préavis.





7.6 Interface DIY



Par exemple :



Choisir la couleur sur le disque, puis cliquer sur une boite pour valider la couleur.

La séquence se fait sur 10 boites de couleurs.

Exemple : Noir, Rouge, Noir, Vert, Noir, Bleu, Noir, Jaune, Noir, Noir.

A l'aide du disque de couleur, choisir pour chaque boite la couleur, puis ensuite choisir un effet d'enchainement des couleurs, saut, gradation ou flash. Choisir la vitesse d'exécution et la luminosité. Mettre en lecture pour avoir l'effet lumineux souhaité, puis mémorisation avec la touche « SAVE ».

7.7 Interface CT (Température du blanc)

A. Sélectionner une scène

Sélectionnez une scène de $1 \rightarrow 3$ sur l'interface CT Le mode de scène correspondante apparaitra immédiatement, les paramètres du mode sont en haut d'écran.

B. Mémoriser la scène

Sur l'interface CT, touchez le disque de couleur pour sélectionner une température de couleur, cliquer





Sélectionnez une scène de 1 à 3, le Nom de la scène apparait dans la boite de texte, modifier le nom si nécessaire, puis cliquer sur « OK » pour mémoriser la scène. Cliquer sur « CANCEL » pour annuler.





Modification du nom de la scène

MODTRW

7.8 Paramètre Wifi et mot de passe



3-Interface de changement de nom SSID

4-Interface de changement de mot de passe SSID





Après avoir changé le nom du SSID et le mot de passe, Il faut sortir du logiciel, puis refaire une connexion en rentrant dans les paramètres Wifi du mobile.

Dans le cadre d'un nouveau contrôleur WiFi 103 ou après un changement du SSID, il suffit de cliquer sur dans l'interface de la liste des appareils pour rechercher le nouveau contrôleur.

<u>Important :</u>

Si vous oubliez votre mot de passe WiFi, pressez alors simultanément pendant 2 secondes les touches :



pour restaurer les paramètres usines.

8 MISE EN ŒUVRE d'un réseau WiFi

8.1 Synchroniser les contrôleurs :

Il est possible d'associer à un routeur principal WiFi 103, des contrôleurs WiFi esclaves. Ces contrôleurs esclaves seront synchronisables de la manière suivante : Pressez longuement la touche « SCENE » sur le contrôleur WiFi 103 jusqu'à que le Buzzer émette un long Bip (la led « RUN » clignote rapidement), alors presser la touche ID sur le contrôleur esclave T3-CV, le Buzzer émet a nouveau un long bip signalant que le contrôleur est synchronisé au contrôleur maître WiFi 103. Répéter l'opération pour chaque contrôleur esclave.



8.2 Supprimer la synchronisation :

Pressez longuement la touche « SCENE » sur le contrôleur WiFi 103 jusqu'à que le Buzzer émette 1 long bips, alors tout les contrôleurs esclave T3-CV sont désynchronisés du contrôleur maitre.



MATEL GROUP SAS - ZI Tharabie - 18, rue d'Anjou – F-38291 St Quentin Fallavier Cedex Tél : +33 (0)474 999 999 – Fax : +33 (0)474 999 900 Email : <u>technique@matel.fr</u> SIRET : 339 827 834 00054 – APE 4669A – RCS 339 827 834 Vienne – Siège social : Saint Quentin Fallavier. *MATEL se réserve le droit d'apporter toutes modifications techniques sur ses produits sans préavis.*





8.3 Créer plusieurs réseaux WIFI.

Il est possible de créer plusieurs réseaux WIFI, chaque réseau utilisant un contrôleur WIFI 103 avec un SSID différent, mais on ne pourra se connecter qu'a un seul réseau a la fois, il faudra donc procéder contrôleur par contrôleur, en se déconnectant de l'un pour se connecter a l'autre (Paramètre WIFI du Smartphone)





MATEL GROUP SAS - ZI Tharabie - 18, rue d'Anjou – F-38291 St Quentin Fallavier Cedex Tél : +33 (0)474 999 999 – Fax : +33 (0)474 999 900 Email : technique@matel.fr SIRET : 339 827 834 00054 – APE 4669A – RCS 339 827 834 Vienne – Siège social : Saint Quentin Fallavier. MATEL se réserve le droit d'apporter toutes modifications techniques sur ses produits sans préavis.



CONTRÔLEUR PAR SMARTPHONE



MODTRW

8.4 Différents types de connexion utilisables avec le contrôleur WiFi 103 :







Connexion Ruban Led RVB :



Connexion Ruban Led Blanc froid/Blanc Chaud:



MATEL GROUP SAS - ZI Tharabie - 18, rue d'Anjou – F-38291 St Quentin Fallavier Cedex Tél : +33 (0)474 999 999 – Fax : +33 (0)474 999 900 Email : <u>technique@matel.fr</u> SIRET : 339 827 834 00054 – APE 4669A – RCS 339 827 834 Vienne – Siège social : Saint Quentin Fallavier. *MATEL se réserve le droit d'apporter toutes modifications techniques sur ses produits sans préavis.*



CONTRÔLEUR PAR SMARTPHONE



MODTRW

Connexion Ruban Led Monochrome:



Câblage contrôleur esclave







DECLARATION DE CONFORMITE N° : BST13040053Y-1EC-1

Nous, soussignés la société MATEL,

domiciliée

18 rue d'Anjou

ZI Tharabie

F - 38291 St QUENTIN FALLAVIER

CE

Attestons par la présente que, suivant les données constructeurs fournies, les produits suivants :

- MODTRW103 Contrôleur RVB WiFi pour leds.
- MODTRW103E Module RVB WiFi esclave.

Sont conformes aux exigences des normes suivantes :

- EN 55022:2010
- EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
- EN 61000-3-3:2008
- EN 55024:2010

Et à la directive EMC 2004/108/EC .

A Saint Quentin Fallavier, Le 31 Aout 2016.

> Patrick VESSILLER Responsable Technique Enseigne

W





DECLARATION DE CONFORMITE N° : BST13040053Y-1RR-4

Nous, soussignés la société MATEL,

domiciliée

18 rue d'Anjou

ZI Tharabie

F - 38291 St QUENTIN FALLAVIER

Déclarons par la présente, sous notre propre responsabilité, que les produits :

- MODTRW103 - Contrôleur RVB WiFi pour leds.

- MODTRW103E - Module RVB WiFi esclave.

sont conformes aux exigences des normes suivantes:

- EPA3050B:1996; EN1122B:2001; EPA3052:1996
- EPA3060A:1996 ; EPA 7196A:1992 ; EPA3540C:1996
- EPA8270D:2007 ; IEC62321:2008

A Saint Quentin Fallavier, Le 31 Aout 2016.

> Patrick VESSILLER Responsable Technique Enseigne

MODTRW

w



